仕　様

品　名	寸　法 正面幅×奥行き×高さ	水容量	セッティング時の参考重量
プログレ300	315×185×280（mm）	14（ℓ）	約18～20（kg）

■コトブキ工芸では、水槽をはじめ水槽関連用品も広く取りそろえています。
お買い求めの際には、「コトブキ」とご指定ください。

保証について

■プログレシリーズには下記の保証規定を設けています。

本保証書は、販売店で記入いたしますので、所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管しておいてください。

プログレシリーズ　保証書

SAMPLE

●お買い上げいただいた日から、１年間を保証期間とし、この期間内に正常な使用状態において故障、および損傷が発生した場合は、本保証書の記載内容にもとずいて無償修理いたします。なお、製品の割れおよび傷は、対象外になります。

●保証期間終了後、および保証期間内であっても、以下の場合は保証いたしません。
１誤った設置による故障、および損傷。
２ご使用上の不注意、過失による故障、および損傷。
３不当な修理や改造による故障、および損傷。
４日常の点検、お手入れの不備による故障、および損傷。
５家庭以外（船舶や車両などへの搭載）で使用されたことによる故障および損傷。
６屋外で使用したことによる故障、および損傷。
７観賞魚の飼育以外の目的で使用したことによる故障、および損傷。
８異常水質による故障、および損傷。
９観賞魚用薬品以外の薬品を入れたことによる故障、および損傷。
１０火災、地震、水害、公害、落雷など、その他天災地変による故障、および損傷。
１１魚類など生体の死亡や病気、および水草の枯れ。
１２本保証書の提示がない場合。
１３本保証書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合。
１４本保証書の字句を書き換えられた場合。

●本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
●保証修理をお受けになるときは、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
●保証修理をお受けになるときは、本保証書を提示してください。
●保証期間終了後の修理につきましては、お買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。
●本保証書は、日本国内においてのみ有効です。Effective only in JAPAN.

この保証書は、明示した期間、条件において無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

KOTOBUKI 生活ロマンを創造する コトブキ工芸株式会社

■本　　社　〒580-0043　大阪府松原市阿保２丁目122-4
Tel.（072）333-2208　Fax.（072）333-0369

本書の記載内容の一部または全部を、無断転載することはかたくお断りします。
All Rights Reserved, Copyright © 2001 Kotobuki Kougei Co., Ltd. 280803② 001033

Progre プログレ 水槽シリーズ

KOTOBUKI

取扱説明書

この取扱説明書は、大切に保管してください。

必ずお読み下さい

このたびは当社製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本書では、当社製品をご使用になる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ず守っていただきたいことを、次のように説明しています。

●表示内容を無視し、誤った使いかたをしたときに生じる危険や損害の度合いを、次の表示で区分いたします。

⚠ 警告	この表示は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示は、「傷害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

●守っていただく内容の種類を、次の絵表示を使って説明しています。

⚠	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
⃠	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

安全にお使いいただくために

■ご使用の際には、次のことを守ってください。

⚠ 警告

●本製品はガラス製です。また、水槽のフレーム枠は、プラスチック製です。物を当てたり、乱暴に扱ったりしないでください。取り扱いを誤ると、ガラスが割れてけがをしたり、フレーム枠が変形して水漏れをおこすことがあります。

⃠ 禁　止



■ご使用の際には、次のことを守ってください。

⚠注意

●風通しが悪く、水槽周辺が極端な温度差になる場所や、直射日光があたる所には設置しないでください。周辺温度が10～30℃範囲内で、ほぼ一定の温度が保てる場所に設置してください。

禁　止

周辺に極端な温度差があるとヒーター使用時において、魚の飼育に適した水温が維持できなくなる場合があります。

●本製品は、傾いた台や強度の弱い棚などの上には置かないでください。

禁　止

たたみやジュータンなどの上は安定が悪くなり、水槽割れの原因や、転倒する恐れがあります。

●他の電気製品（ステレオ、テレビなど）や、電源プラグの近くには設置しないでください。また、壁や家財から水槽まで5cm以上離してください。

禁　止

お手入れなどで、水がかからない程度離します。すき間が少ないと湿気や熱がたまり、故障や事故の原因になることもあります。

●水槽に観賞魚の飼育に適さない汚濁した異常水質の水や、観賞魚用薬品以外の薬品を入れないでください。

禁　止

故障や目詰りの原因になります。また、薬品の種類によっては、防水のためのシリコン塗布部やフレーム枠を破壊します。

●水槽には、40℃以上のお湯を入れないでください。また、ストーブなどの暖房器具の近くには設置しないでください。

禁　止

水槽や機器が変形して、水漏れや故障の原因になる事があります。

●水槽を動かす時は、水や砂利、飾り岩などが入った状態では行わないでください。

禁　止

入った状態で持ち上げると、変形して水漏れが発生したり、ガラスが割れることがあります。

●水槽内の水を排水したり、砂利などを取り出すときは、水槽を傾けて放出しないでください。

禁　止

変形して水漏れが発生したり、ガラスが割れることがあります。

●水槽のお手入れの際には、防水のためのシリコン塗布部をブラシなどで強くこすらないでください。



禁　止

シリコンが破壊されると、水漏れをおこします。

おねがい

●本製品の設置、お手入れのしかたなどは、本書の手順および記載内容にしたがって安全に行ってください。
●他の関連機器を組み合わせて使用する場合は、その機器の「取扱説明書」の指示にしたがってください。また、本製品や本書の記載内容は、魚や水草などの死亡や病気、水草の枯れなどが起きないことを保証するものではありませんので、あらかじめご承知おきください。
●製品に貼り付けてある「警告」「注意」などのラベルをはがさないでください。
●間接的に警告、または注意事項に相当する条件下でのご使用は止めてください。
●本書の記載内容についてご不明な点がありましたらお手数ですが当社までお問い合わせください。
●本製品を譲渡されるときは、次の所有者に本書を必ず添付して譲渡してください。
●本書を紛失、または破損したときは、お買い求めの販売店にご相談ください。

お手入れのしかた

■日常のお手入れのときは、次のことを守ってください。

●水槽はやわらかい布でから拭きするか、かたく絞った布でていねいに拭いてください。

●シンナーや洗剤などの薬品は使用しないでください。万一それらが付着したときには十分拭き取ってからご使用ください。 シンナーや洗剤などは本製品だけでなく、魚や水草にも有害です。

禁　止

●水槽を直射日光のあたるところへ置かないでください。（ガラスが割れる原因になります。）



魚の放しかた

■ペットショップの水質とは異なった環境に魚を放しますので、魚に与えるショックを少しでも減らさなければなりません。早く水槽に放したいと言う気持ちを押さえ、以下の手順で行ってください。

1.魚を購入したビニール袋のまま水槽の水に浮かせ、水槽の水温にならします。（約30分）
2.ビニール袋を開け、水槽の水を少しずつ入れて水槽の水質に慣らします。
3.水槽内に魚を放してください。（袋の中の水は、なるべく入れないようにしてください。）

魚を買ってきたその日は、エサを与えないようにし、翌日から通常の分量を与えるようにしましょう。



こんなときは…

症　状	考えられる原因	対策・処置
水が漏れているように思う。	●水温と周辺温度との差で、結露している。 ●水槽の重みで、土台が傾いている。 ●エアポンプを使っていて、泡がはじけて水滴となり水槽の外に流れ出す。 ●フィルターが正しくセットされておらず、水が水槽をつたっている。 ●水の入れすぎ。または魚が跳ねた。	○拭き取ります。 ○水平な場所に移動させます。 ○拭き取ります。または、エアストーンの位置を変えます。 ○正しくセットします。 ○水を減らすか、拭き取ります。

●適切な処置を行っても症状が改善されないときや、同じ症状が再発する場合、または上記以外の症状が発生したり、原因がわからないときは、ご使用を止めてお買い求めの販売店、または当社までご連絡ください。

プラブタのセット方法

■セット水槽をお買い求めいただいた場合、セット内容にプロフィットフィルターとプラブタが付属されています。プロフィットフィルターを水槽にセットされるときは、以下の手順でプラブタのセットを行ってください。

●図のように、プラブタの外掛式フィルターセット口を折り取り、プラブタをセットします。



●プロフィットフィルターを水槽にセットします。（プロフィットフィルターに付属されている取扱説明書の取付け方をご参照ください。）



熱帯魚飼育について

⚠ 熱帯魚飼育には、保温器具が必要です。

■熱帯魚を飼育する場合、冬場の水温をコントロールする保温器具が必要ですのでご用意ください。
（セット内容によりオートヒーターが付属されている場合もあります。）

オートヒーター　オートヒーターは、一般的な水温（約26℃）に±1.5℃の誤差で自動的に固定します。従来のサーモスタット等の水温管理機器を使用する必要はなく、簡単に水温管理が出来ます。

ご使用方法

●水槽のセットができましたら魚を入れる前にオートヒーターを水槽内に設置します。コードの固定は、付属のキスゴムで行ってください。
●設置出来ましたら水槽に水が入っているかを確認し、オートヒーターのプラグをご家庭のAC100V（一般家庭用電源）に差し込んでください。
●なるべく水の流れがあるところに設置してください。（水の流れのないところに設置すると水温があがりにくい場合があります。）

（設置例）



ご使用上の注意

●オートヒーターは、水温を上げたり、下げたりすることは出来ません。約26℃前後に固定しますので、ご使用の前に飼育する魚や水草に適しているかご確認ください。
●オートヒーターを、水槽あるいは容器（特にプラスチックケースなど）の側面や底に直接ふれないようにしてください。又砂利の中に埋め込まない様に注意してください。正しく作動しない場合があります。
●オートヒーターはセラミック製です。落とすと割れる場合がありますので取り扱いには注意してください。
●ヒーターは消耗品ですので１年くらいを目安に交換してください。
●製品の改造あるいは誤った使用方法は、絶対にしないでください。

■仕様

定格消費電力	50W
電　源	AC100V 50／60Hz
制御方式	観賞魚用オートヒーター 定温型（水中用）制御範囲内26℃±1.5℃

※水槽の周囲の温度が10℃に満たない場合、希望水温にならないことがありますのでご注意ください。